

Poniżej procedura parowania lamp galaxis starych i nowych wersji.

Można jednym pilotem obsługiwać kilka lamp, tylko z danej serii. Nie ma możliwości sterować nowym pilotem starej wersji i odwrotnie. Tak samo kilku lamp.

Żyrandol **nowa partia:**

PAROWANIE ŻYRANDOLA **Nowy PILOT (na dole struktura obudowy "plaster miodu")**: wyłącz z prądu- włącz do prądu **przytrzymaj przyciski na raz ON/OF** danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

ROZPAROWYWANIE PILOTA Nowy PILOT: wyłącz z prądu- włącz do prądu przytrzymaj przyciski na raz **ON/OF** danej strefy (w tym samym czasie)

Żyrandol **stara partia :**

PAROWANIE ŻYRANDOLA STARY PILOT : wyłącz z prądu- włącz do prądu - PRZYCISKAJ PRZYCISK **ON** danej strefy x 3x lampa mignie.

ROZPAROWYWANIE PILOTA STARY PILOT : wyłącz z prądu- włącz do prądu - PRZYCISKAJ PRZYCISK **ON** danej strefy x8 aż lampa mignie.