

Richtlijn 2014/53/EU (RED). De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: www.spectrumled.pl

Wojnarowski Sp. z o.o. erkl  rer at produktet er i s  msvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU (RED). S  msvarserkl  ringen er tilgjengelig p   nettstedet: www.spectrumled.pl

Wojnarowski Sp. z o.o. declara que o produto cumpre os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE (RED). A declara  o de conformidade est   dispon  vel no site: www.spectrumled.pl

Wojnarowski Sp. z o.o. o  wiadcza,   e wyr  b jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2014/53/UE (RED). Deklaracja zgodno  ci znajduje si   na stronie internetowej: www.spectrumled.pl

Wojnarowski Sp. z o.o. declar   c   produsul respect   cerin  tele esen  iale ale Directivei 2014/53/UE (RED). Declara  ia de conformitate este disponibil   pe site-ul: www.spectrumled.pl

Wojnarowski Sp. z o.o. vyhl  suj  ,   e v  robok spl   a z  kladn   po  ladavky smernice 2014/53/E   (RED). Vyhl  senie o zhode je k dispozi  cii na webovej str  nke: www.spectrumled.pl

Wojnarowski Sp. z o.o. f  rklarar att produkten uppfyller de v  sentliga kr  ven i direktiv 2014/53/EU (RED). F  rs  kr  n om   verensst  mmelse finns tillg  nglig p   webbplatsen: www.spectrumled.pl

Instrukcja / Instructions


Urz��dzenie / Device	Host Channel Host 1: Track Audio Host Channel Host 2: Track Audio-2 Host Channel Host 3: Track Audio-3
Kod parowania Bluetooth/ Bluetooth pairing code	8888
Moc / Power	20W
Input voltage:	Niskie napi��cie / : DC24V-48V Low voltage Wysokie napi��cie / : AC85V-265V High voltage
Wersja Bluetooth / Bluetooth version	V5.4
Frequency response range:	70Hz - 20kHz (��3dB)
Odleg��o��c Bluetooth / Bluetooth distance	��40m bez barier / barrier-free
Max. moc cz��stotliwo��ci radiowej / Max signal frequency	12DB
Odleg��o��c mi��dzy jednostk�� Host a Sub Unit / Distance between Host & Sub Unit	��40m bez barier / barrier-free

Po  czenie Bluetooth (nowe urz  dzenie) / Bluetooth connection (new device)

- Po w  łączeniu urz  dzenia b  dzie melodyjny sygna   d  wi  kowy. Gdy g  o  nik jest na kanale hosta, automatycznie przechodzi w tryb parowania.
- Otw  rz Urz  dzenie multimedialne i przejd  z do Ustawienia → Bluetooth.
- Na li  cie urz  dze   multimedialnych wybierz „Nazwa Bluetooth odpowiadaj  ca kana  owi hosta”.
- Po pomy  lnym sparowaniu uslyszysz d  wi  k potwierdzenia.
- Po rozl  czeniu uslyszysz d  wi  k potwierdzenia.
- Przy nast  pnym w  łączeniu urz  dzenia, je  li urz  dzenie Bluetooth znajduje si   w zasi  gu po  czenia, po  czy si   ono automatycznie.

- When the device is turned on, there will be a melodic sound signal. When the speaker is on the Host channel, it automatically in the pairing mode.
- Open Multimedia equipment and go to Settings → Bluetooth.
- In the Multimedia equipment list, select the "Bluetooth Name corresponding to the Host channel"
- After the pairing is success will have confirmation sound .
- After disconnection, a prompt sound will be heard.
- The next time the device turned on, if the Bluetooth device is within the connection distance, it will automatically reconnect.

Prze  czanie mi  dzy jednostk   g  wn      podrz  dn   / Switch between the Host and Sub Unit



Tylna pokrywa / Back cover

Instrukcja obs  ugi dipu / Dip operation instructions

Tylna cz  e   g  o  nika Bluetooth posiada sze  c pokr  te  , kt  re mo  na r  cznie prze  czac na kana   hosta (Host 1, Host 2, Host 3) lub kana   podjednostki (Sub 1, Sub 2, Sub 3).

Podczas prze  czania pozycji prze  cznika DIP w celu zmiany sze  ciu kana  w, urz  dzenie powinno b  y wy  łączone. Mo  na wy  l  czy  c zasilanie lub je odl  czy  c. Zmiana pozycji, gdy g  o  nik jest w  l  czony, spowoduje b  d prze  czania kana  w, ale nie spowoduje uszkodzenia systemu g  o  nikowego. Po wy  łączeniu i ponownym w  łączeniu g  o  nika Bluetooth, automatycznie prze  czy si   on z powrotem na wybrany kana  .

The back of the track Bluetooth speaker has six dials, which can be manually switched to the Host channel (Host 1, Host 2, Host 3) or the Sub Unit channel (Sub 1, Sub 2, Sub 3). When switching the dip switch position to change six channels, it should be operated without power on. You can choose to turn off the main power supply or remove it. Switching the position while the speaker powered on will cause the channel switching fail , but it will not damage the speaker system. When the Bluetooth speaker is powered off and then turned on again, it will automatically switch back to the selected channel.

1. Kana   hosta / Host channel(Host 1, Host 2, Host 3)

Wszystkie trzy kana  y hosta (host 1, host 2, host 3) mo  na sparowa  c i po  czy  c z urz  dzeniami multimedialnymi obs  guj  cymi technologię Bluetooth. Po sparowaniu i po  czeniu trzech kana  w hosta (host 1, host 2, host 3) z urz  dzeniem, wy  wietlane s   nast  puj  ce nazwy Bluetooth dla ka  dego kana  u: (host 1 =   cie  ka audio, host 2 =   cie  ka audio-2, host 3 =   cie  ka audio-3). Prze  czanie kana  w hosta g  o  nika Bluetooth: Je  li urz  dzenie multimedialne zosta  o ju   po  czone z innymi kana  ami hosta g  o  nika Bluetooth, nale  y wy  l  czy  c Bluetooth urz  dzenia multimedialnego, a nast  pnie uruchomi  c je ponownie i ponownie wyszuka  c od  wie  zon   nazw   Bluetooth kana  u hosta po prze  czeniu g  o  nika Bluetooth. Po po  czeniu kana  u hosta z urz  dzeniem, je  li urz  dzenie nie zostanie odl  czone, inne urz  dzenia nie b  d   mog  y znale  z  c nazwy Bluetooth hosta i go sparowa  c.

All three channels of the Host (Host 1, Host 2, Host 3) can be paired and connected to multimedia devices with Bluetooth functionality. When the three channels of Host (Host 1, Host 2, Host 3) are paired and connected to the device, the Bluetooth names displayed for each channel are: (Host 1 = Track Audio, Host 2 = Track Audio-2, Host 3 = Track Audio-3). Bluetooth speaker host channel switching operation: If the multimedia device has already been connected to other channels of the Bluetooth speaker host, you need to turn off the Bluetooth of the multimedia device, then restart it, and re-search for the refreshed Bluetooth name of the host channel after the Bluetooth speaker switch. After the host channel connected to the device, if the device not disconnected, other devices cannot find the host's Bluetooth name and pair it.

2. Kana   podjednostki / Sub Unit channel(Sub 1, Sub 2, Sub 3)

Po prze  czeniu g  o  nika na kana   Sub Unit, g  o  nik automatycznie po  czy si   z odpowiednim kana  em Hosta, aby uzyska  c funkcj   odtwarzania synchronicznego. Urz  dzenie obs  guje jednoczesne po  czenie wielu Sub Unit  w z Hostem, a ich liczba w zasi  gu transmisji sygna  u Bluetooth Hosta jest nieograniczona. Podczas dzia  ania kana  u Sub Unit (Sub 1, Sub 2, Sub 3) nazwa Bluetooth nie b  dzie wy  wietlana i nie b  dzie mo  na go sparowa  c ani po  czy  c z urz  dzeniami multimedialnymi obs  guj  cymi Bluetooth.

When the speaker switch to the Sub Unit channel, will automatically connect to the corresponding channel of the Host to achieve the synchronous playback function. It supports multiple Sub Unit to connect to the Host simultaneously, and there is no limit to the number of Sub Unit within the Bluetooth signal transmission range of the Host. When the Sub Unit (Sub 1, Sub 2, Sub 3) channel in operation, the Bluetooth name will not be displayed and it cannot be paired or connected to multimedia devices with Bluetooth functionality.

3.The grouping method between the Host and Sub Unit

Zgodnie z wymogami   rodowiskowymi, sze  c kana  w odpowiadaj  cych pokr  te  m jest grupowanych i dopasowywanych ilo  ciowo, z maksymalnie trzema obs  guwanymi grupami. Nie b  d   one kolidowa  c ze sob   w tej samej przestrzeni.

Grupa 1: Kana   hosta, kana   hosta 1 + kana   podjednostki Sub 1... (Mo  na po  l  czy  c wi  cej Sub1)

Grupa 2: Kana   hosta, kana   hosta 2 + kana   podjednostki Sub 2... (Mo  na po  l  czy  c wi  cej Sub2)

Grupa 3: Kana   hosta, kana   hosta 3 + kana   podjednostki Sub 3... (Mo  na po  l  czy  c wi  cej Sub3)

According to environmental requirements the six channels corresponding to the dials are grouped and matched in quantity with a maximum of three groups supported. They will not interfere with each other in the same space.

Group 1: Host Channel Host 1 + Sub Unit Channel Sub 1... (More Sub1s can be connected)

Group 2: Host Channel Host 2 + Sub Unit Channel Sub 2... (More Sub2s can be connected)

Group 3: Host Channel Host 3 + Sub Unit Channel Sub 3... ((More Sub3s can be connected)

Bezpiec  stwo i wskaz  wki / Safety and Tips

- Nie nale  y ustawia  c napi  cia wej  ciowego systemu audio powy  żej g  rnej granicy napi  cia parametru.
- Nie nale  y umieszcza  c systemu audio w   rodowisku o wysokiej temperaturze i wilgotno  ci.
- Unika  c silnych uderze  i i upadk  w, aby zapobiec uszkodzeniu element  w wewn  trznych.
- Trzyma  c z dala od   rodowiska wodnego. Ten produkt nie jest wodoodporny.


- Do not set the input voltage of the audio system higher than the upper limit of the parameter voltage.
- Do not place the audio system in a high-temperature and humid environment.
- Avoid strong impacts or drops to prevent damage to internal components.
- Keep away from water environment. This product does not have a waterproof function.

- Je  li jednostka g  wna i podr  czna nie mog  y odtwarza  c si   synchronicznie, sprawd  z, czy po  o  zenie pokr  te   g  o  nik  w jest prawid  owe i spr  buj ponownie.
- Je  li nie uda  o si   nawi  za  c po  czenia Bluetooth:
 - Wy  l  cz g  o  nik i uruchom go ponownie.
 - Usu  n oryginalny rekord parowania i wyszukaj ponownie.
- Je  li d  wi  k jest przerywany:
 - Upewnij si  ,   e odleg  o  c mi  dzy systemem g  o  nik  w a urz  dzeniem jest mniejsza ni   40 metr  w.
 - Unikaj   cian blokuj  cych drog   na   rodku

- If the Host and the Sub Unit cannot play synchronously, check that the speaker knobs are set correctly and try again.

- If Bluetooth connection fails:
 - Turn off the speaker and turn it on again.
 - Delete the original pairing record and try again.
- If sound is intermittent:
 - Ensure the distance between the speaker system and the device is less than 40 meters.
 - Avoid walls blocking the path in the middle.

Three applications using way



Scena 1 / Scene 1


Spr  t multimedialny jest po  l  czony do g  o  nika Bluetooth w tej scenie.

Wybierz kana   hosta: „Host 1”

Nazwa urz  dzenia Bluetooth dla tego kana  u hosta:   cie  ka d  wi  kowa

Inne g  o  niki wybieraj   kana  y podr  czne w tej scenie: „Sub 1”

Automatycznie po  cz si   z hostem „Host 1” w celu synchronicznego odtwarzania (podrz  dna jednostka mo  e po  czy  c si   z nieograniczon   liczb  )



The multimedia equipment is connected to the Bluetooth speaker of this scene.

Dial Host channel: “Host 1”

The name of the Bluetooth device for this Host channel: Track Audio

Other speaker dials Sub Unit channels in this scene: “Sub 1”

Automatically connect to the Host “Host 1” for synchronous playback (The Sub Unit can connect unlimited number)

Scena 2 / Scene 2


Spr  t multimedialny jest po  l  czony do g  o  nika Bluetooth w tej scenie.

Wybierz kana   hosta: „Host 2”

Nazwa urz  dzenia Bluetooth dla tego kana  u hosta:   cie  ka audio 2

Inne g  o  niki wybieraj   kana  y podr  czne w tej scenie: „Sub 2”

Automatycznie po  cz si   z hostem „Host 2” w celu synchronicznego odtwarzania (Podrz  dna jednostka mo  e po  czy  c si   z nieograniczon   liczb  )



The multimedia equipment is connected to the Bluetooth speaker of this scene.

Dial Host channel: “Host 2”

The name of the Bluetooth device for this Host channel: Track Audio-2

Other speaker dials Sub Unit channels in this scene: “Sub 2”

Automatically connect to the Host “Host 2” for synchronous playback (The Sub Unit can connect unlimited number)

Scena 3 / Scene 3


Spr  t multimedialny jest po  l  czony do g  o  nika Bluetooth tej sceny.

Wybierz kana   hosta: „Host 3”

Nazwa urz  dzenia Bluetooth dla tego kana  u hosta: Track Audio-3

Inny g  o  nik wybiera kana  y jednostki podporz  dkowanej w tej scenie: „Sub 3”

Automatycznie po  cz si   z hostem „Host 3” w celu synchronicznego odtwarzania (Jednostka dodatkowa mo  e   czy  c nieograniczon   liczb  )



The multimedia equipment is connected to the Bluetooth speaker of this scene.

Dial Host channel: “Host 3”

The name of the Bluetooth device for this Host channel: Track Audio-3

Other speaker dials Sub Unit channels in this scene: “Sub 3”

Automatically connect to the Host “Host 3” for synchronous playback (The Sub Unit can connect unlimited number)

Wojnarowski Lighting Design Sp. z o.o.
Katowice ul. Gospodarcza 16, 40-432,
Poland (Made in PRC)

www.wojnarowskilighting.pl